



Crochet De Soutien Kiki

Type d'appareil

couleurs disponibles

Utilisation Extérieur



Crochet optionnel à accrocher au corps de la lampe pour fixer Kiki à un éventuel câble de support bien tendu.



Famille Crochet de soutien Kiki
Type
Utilisation Extérieur

Dimensions

Poids 0.003 Kg



Matériaux

Certifications

EcoLabel



Code de couleur

40054/NE